

## Montagetabel Draaikiep-Basic®

### Tabel voor sluitplaatmontage WK2 (veiligheid vlgns PKVW)

Monteren van sluitplaten aan de sluitzijde (G), vertikaal. (vanuit de onderdorpel gemeten)

Bij beslaghoogte 601 - 800 sluitplaat monteren op 383mm.

Bij beslaghoogte 801 - 1000 sluitplaat monteren op 160mm en op 550mm.

Bij beslaghoogte 1001 - 1200 sluitplaat monteren op 160mm en op 700mm.

Bij beslaghoogte 1201 - 1400 sluitplaat monteren op 160mm en op 700mm.

Bij beslaghoogte 1401 - 1600 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm en op 1170mm.

Bij beslaghoogte 1601 - 1800 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm en op 1370mm.

Bij beslaghoogte 1801 - 2000 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm en op 1370mm.

Bij beslaghoogte 2001 - 2200 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm, 1370mm en op 1770mm.

Bij beslaghoogte 2201 - 2400 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm, 1370mm en op 1770mm.

Monteren van sluitplaten aan de hangzijde (MV), verticaal. (vanuit de bovendorpel gemeten)

#### **1e sluitplaat op 149mm.**

Bij beslaghoogte 465 - 800 sluitplaat monteren op 346mm.

Bij beslaghoogte 801 - 1000 sluitplaat monteren op 550mm.

Bij beslaghoogte 1001 - 1200 sluitplaat monteren op 546mm en op 746mm.

Bij beslaghoogte 1201 - 1400 sluitplaat monteren op 746mm en op 946mm.

Bij beslaghoogte 1401 - 1600 sluitplaat monteren op 746mm, en op 1150mm.

Bij beslaghoogte 1601 - 1800 sluitplaat monteren op 746mm, 1346mm en op 1546mm.

Bij beslaghoogte 1801 - 2000 sluitplaat monteren op 746mm, 1346mm, en op 1546mm.

Bij beslaghoogte 2001 - 2200 sluitplaat monteren op 746mm, 1346mm, en op 1750mm.

Bij beslaghoogte 2201 - 2400 sluitplaat monteren op 746mm, 1346mm, en op 1946mm.

Monteren van sluitplaten op de onderdorpel (MH), horizontaal. (vanuit de sluitzijde-stijl gemeten)

#### **Kiepsluitplaat monteren op 24mm vanuit de sluitzijde.** (24mm is het begin van sluitplaat)

Bij beslagbreedte 571 - 770 sluitplaat monteren op 258mm.

Bij beslagbreedte 771 - 970 sluitplaat monteren op 462mm.

Bij beslagbreedte 971 - 1170 sluitplaat monteren op 458mm en op 658mm.

Bij beslagbreedte 1171 - 1370 sluitplaat monteren op 458mm en op 862mm.

Bij beslagbreedte 1371 - 1400 sluitplaat monteren op 458mm, 862mm en op 1062mm.

Monteren van sluitplaten op de bovendorpel (A), horizontaal. (vanuit de hangzijde-stijl gemeten)

Bij beslagbreedte 801 - 1000 sluitplaat op 600mm.

Bij beslagbreedte 1001 - 1200 sluitplaat op 750mm.

Bij beslagbreedte \*1201 - 1400 sluitplaat op 750mm.

#### **Bij alle ramen een sluitplaat monteren op 76mm vanuit de sluitzijde.**

\*) Vanaf een beslagbreedte van 1201mm een tweede schaar monteren.

Monteren oploopp plaatje t.b.v. de anti-foutbediening aan de sluitzijde **(AF)**, vertikaal. (vanuit de onderdorpel gemeten)

Bij beslaghoogte 465 – 600 monteren op 223mm.

Bij beslaghoogte 601 – 800 monteren op 138mm.

Bij beslaghoogte 801 – 1000 monteren op 288mm.

Bij beslaghoogte 1001 – 1200 monteren op 388mm.

Bij beslaghoogte 1201 – 1400 monteren op 388mm.

Bij beslaghoogte 1401 – 1600 monteren op 388mm.

Bij beslaghoogte 1601 – 1800 monteren op 388mm of op 1121mm. (krukhoogte op 563/1000)

Bij beslaghoogte 1801 – 2000 monteren op 1121mm.

Bij beslaghoogte 2001 – 2200 monteren op 1121mm.

Bij beslaghoogte 2201 – 2400 monteren op 1121mm.