

Benodigde gereedschappen voor montage Draaiekiep-Basic®

Accuboormachine	Boren, schroeven
Bithouder, bit pz1 + pz2	Schroeven
Inbussleutel 4mm	Afstelling raam / vergrendeling excenternok onderste raamscharnier-deel
Boor 2.5mm	Voorboren van het alu-regenwateringsprofiel
Boor 3.5mm	Voorboren van de kozijnsponninglatten, de sluitplaten en de raam-scharnieren
Boor 8mm	Boren van de gaten t.b.v. de raamscharnieren
Priem	Voorprikken van de te boren gaten
Schrijfhaak	Afschrijven van de kozijnsponninglatten en het alu-afwateringsprofiel
Beitel + hamer	Inkeping in de kozijnsponninglatten
Handzaag	Afkorten van de kozijnsponninglatten
IJzerzaag	Afkorten van het alu-regenwaterkeringsprofiel
Kitspuit	Afkitten van het glas in het raam en de sponninglatten t.p.v. het bestaande kozijn